Bedienungs-Kurzanleitung V1.0 für

S5/S7-TimeServer - EUROPE S5/S7-TimeServer - WORLD



Diese Seite enthält die Kurzanleitung der S5/S7-TimeServer-Geräte. Hier finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Komponenten auf der Vorder- und Rückseite, grundlegende Hardware-Installation, erste Login-Informationen, Gerätespezifikationen und allgemeine Sicherheitshinweise. Es wird dringend empfohlen, sich mit der Kurzanleitung vertraut zu machen, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie ein S5/S7-TimeServer-Gerät besitzen, finden Sie auch eine gedruckte Version der Kurzanleitung in der Geräteverpackung oder online auf der Produktseite des Gerätes.

Die Geräte unterscheiden sich nur im eingebauten und verwendeten LTE-Modem. Die Europa-Variante kann nur im europäischen Raum eingesetzt werden, die World-Variante auf der ganzen Welt.



Anschlüsse:

Vorderseite:

Rückseite:



Spannungsanschluss:

Nr E	Beschreibung	Drahtfarbe
1 +	-9 – 30V DC	rot
2 0	V	Schwarz
3 E	E/A	Grün
4 E	E/A	Weiß



Hardware-Installation

- 1.) WLAN- und GPS-Antennen anbringen (WLAN-Antenne nur wenn der Zugriff per WLAN erfolgen soll)
- Schließen Sie das Netzteil an die Netzbuchse an der Vorderseite des Geräts an. Stecken Sie dann das andere Ende des Netzteils in eine Steckdose.
- 3.) Verbinden Sie sich über WIFI mit dem CONNECT-CONTROL oder verwenden Sie ein Ethernet-Kabel. Die zugehörige WIFI-SSID und das Passwort befindet sich auf der Geräte-Unterseite.

Computer-Konfiguration (Windows):

 Aktivieren Sie die drahtlose Netzwerkverbindung (gehen Sie zu Start → Systemsteuerung → Netzwerk und Internet → Netzwerk- und Freigabecenter . Klicken Sie im linken Bereich auf den Link Adaptereinstellungen ändern . Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindung und wählen Sie Aktivieren).

Control Panel > Network	and Int	ernet > Network Co	nnections
Wireless Network Conn Disabled	ection Er	nable	

- 2.) Richten Sie einen drahtlosen Netzwerkadapter auf Ihrem Computer ein (klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drahtlose Netzwerkverbindung und wählen Sie Eigenschaften . Wählen Sie anschließend Internetprotokoll Version 4 (TCP/IP) und klicken Sie auf Eigenschaften).
- 3.) Wählen Sie IP-Adresse beziehen und DNS-Serveradresse automatisch beziehen, wenn sie nicht ausgewählt sind. Klicken Sie auf OK.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	
General Alternate Configuration	
Obtain an IP address automatically	
	- L.
	- L
Obtain DNS server address automatically	
0	
Adva	inced
ОК	Cancel

4.) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Drahtlose Netzwerkverbindung** und wählen Sie **Verbinden**, um die verfügbaren drahtlosen Netzwerke anzuzeigen.

Wireless Network Connection Not connected		
	Disable Connect	

5.) Wählen Sie das drahtlose Netzwerk "RUT955_****" aus der Liste aus und klicken Sie auf Verbinden . Geben Sie das WLAN-Passwort ein, das sich auf der Geräteunterseite des Geräts befindet.

RUT955_****	Sal
\bigcirc	
Connect automatically	Connect

Inbetriebnahme:

 Laptop mit diesem WLAN-Netz verbinden oder LAN-Kabel in einen der 3 LAN-Port und mit Browser WebServer mit IP: http://192.168.1.1 öffnen

🚍 Menü			
			Aktuelle Systemzeit: 15.12.2021 10:27:48
	Station hinzufügen		
	S7-LAN Modul (192.168.1.94) Zeitabgleich erfolgreich (15.12.2021 10:27:35)	■ # ■	
Die Navigation wird durch Klick auf da	s Navigationszeichen ()geöffnet.	

Im Konfigurationsmenu können die WLAN-Parameter sowie die IP-Adresse des S5/S7-TimeServer angepasst werden. Es kann auch der integrierte NTP-Server für Netzwerk-Geräte an- und abgeschaltet werden.

Anlegen einer SPS-Station zum Uhrzeit setzen:

Klick in der WebOberfläche auf das Navigations-Zeichen (3 Striche übereinander) und dann auf "Station". Im jetzt geöffneten Menu sieht man die bereits angelegten Stationen und kann durch Klick auf "Station hinzufügen" weitere hinzufügen.

Einstellungen » neue Station	
Name:	
IP-Adresse:	
Kanal-Typ:	OP-Verbindung 🗸
Rack-Nummer:	0
Slot-Nummer:	2
Automatik:	Zeit automatisch abgleichen
Intervall:	3600 Sekunden
Ziel / Format:	SPS-Uhr 🗸
Baustein-Nummer:	10 0
Baustein-Offset:	0
	Speichern Schließen

Parameter:				
Name:	Name dieser Verbindung			
IP-Adresse:	IP-Adresse der S7-SPS (oder S7-LAN-Modul oder S5-LAN++)			
Kanal-Typ:	OP-, PG-, oder unspezifische Verbindung (je nach dem welche Verbindung in der HW-			
	Konfig einer S7-SPS frei ist)			
Rack-Nummer:	Rack-Nummer der S7-SPS (in der Regel 0)			
Slot-Nummer:	Steckplatz-Nummer der CPU-Baugruppe, in der Regel Steckplatz 2			
	(bei S7-400 mit breitem Netzteil Steckplatz 3)			
Automatik:	Wenn aktiviert wird die Uhrzeit gemäß der Intervall-Angabe in der SPS aktualisiert			
Intervall:	Zeitintervall in der bei Automatik die Uhrzeit automatisch aktualisiert wird			
Ziel / Format:	SPS-Uhr:	Uhrzeit direkt in SPS schreiben (nur S7-300/400)		
	DB S7 Date_and_Time:	Uhrzeit in DB im Date and Time-Format		
	DB S7 LDT:	S7-1500: Uhrzeit in \overline{DB} im $\overline{L}DT$ -Format		
	DB S7 DTL:	S7-1x00: Uhrzeit in DB im DTL-Format		
	DB binär:	Uhrzeit in DB, Binär		
		Jahr:	Word	
		Monat:	Byte [112]	
		Tag:	Byte [131]	
		Wochentag:	Byte [06]	
		Stunde:	Byte [023]	
		Minute:	Byte [059]	
		Sekunde:	Byte [059]	
		Sommerzeit:	Byte [01]	
		Aktualisiert:	Byte [01]	
	DB ASCII:	Uhrzeit in DB, ASCII		
		Jahr:	4 Char	
		Monat:	2 Char	
		Tag:	2 Char	
		Stunde:	2 Char	
		Minute:	2 Char	
		Sekunde:	2 Char	
		Sommerzeit:	Byte [01]	
		Aktualisiert:	Byte [01]	
Baustein-Nummer:	Bei DB-Parameter Nummer des	Datenbausteins		
D 4 000 4	Dei DD Demensten Offert dem Zeitinfermertien			

Baustein-Offset: Bei DB-Parameter Offset der Zeitinformation

Mit "Speichern" wird der Eintrag übernommen und die Eingabe abgeschlossen, mit "Schließen" ohne Speichern das Fenster geschlossen.

In der Übersicht sieht man die festgelegten Stationen:



Stationen mit hellgrauem Hintergrund sind gestoppt, hier wird keine Uhrzeit aktualisiert:



Mehr zu diesem Produkt befindet sich im Download-Bereich auf der Produktseite.

Unter der Web-Adresse https://www.process-informatik.de stehen produktspezifische Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit. Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

> Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH Im Gewerbegebiet 1 DE-73116 Wäschenbeuren +49 (0) 7172-92666-0

> > info@process-informatik.de https://www.process-informatik.de

Copyright by PI 2021 - 2024

Menübaum Webseite:

QR-Code Webseite:

- + Produkte / Doku / Downloads
 - + Hardware + Uhrzeit
 - + S5/S7-TimeServer







Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle Treiber verwenden.



Das S7-LAN bzw. MPI-LAN-Kabel kann auch zur Überwachung/Prüfung des MPI/Profibus eingesetzt werden. Es wird auf den Bus gesteckt und dann können Sie sich im PC per Software den Zustand des Busses anschauen, zum Beispiel die Anzahl der Paritätsfehler.

Fehlende Profinet-Teilnehmer erkennen und melden



Kabelbruch, Kontaktprobleme und Leitungsstörungen erkennen. Protokollwiederholungen und Ausfälle werden protokolliert und gemeldet. Frühzeitig handeln vor Totalausfall des Teilnehmers.



Bewegen Sie sich kabellos rund um die Bosch-Steuerung und kommunizieren z. Bsp. ONLINE im Status

Betrieb an DSL-Kabelmodem



Sie suchen ein Gerät das auch mit DSL betrieben werden kann. Kein Problem, Sie schließen an Ihren TELE-Router PPPoE ein DSL-/Kabelmodem an, geben die Parameter bzgl. der Zugangsdaten ein und Sie sind mit dem Gerät mit Internet verbunden.